

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владивосток (423)249-28-31	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

yna@nt-rt.ru || <https://yanan.nt-rt.ru>

**ATS, Контроллеры
DSE6120 MKII, DSE7320 MKII,
DSE8620, DSE8660 MKII, IL3 AMF25,
IG200, IG-NTC GC, IL-NT AMF25,
IL3 AMF20, IL-NT AMF20
Техническое описание**

CONTROLLER SELECTION TABLE



DSE6120 MKII



DSE7320 MKII



DSE8610 MKII



DSE8620



DSE8660 MKII



IL-NT AMF20



IL3 AMF20



IL-NT AMF25



IL3 AMF25



IG200



IG-NTC GC

Model	DSE6120 MKII	DSE7320 MKII	DSE8610 MKII	DSE8620	DSE8660 MKII	IL-NT AMF20	IL3 AMF20	IL-NT AMF25	IL3 AMF25	IG200	IG-NTC GC
Brand	DEEP SEA					ComAp					
Timer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Communication Port	USB	RS232/485/USB	RS232/485/Ethernet/USB			RS232	RS232	RS232	RS232	RS485 USB	RS232/485/USB
Binary outputs	8/6	8/10	12/12	11/8	12/8	7/7	7/7	8/8	8/8	8/8+1	12/12
AMF	•	•	Auto Start	•	•	•	•	•	•	Auto Start	Auto Start
ECU	•	•	•	•	•	N/A	•	•	•	•	•
Main display	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Alternator parameter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Engine parameter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Battery voltage	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Fuel level display	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Over-speed protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Over-temperature protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Low-oil protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Over-current protection	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Idle control	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PLC programme	N/A	•	•	•	•	N/A	•	N/A	•	•	•
Event log	100 events	250 events	250 events	250 events	250 events	200 events	350 events	200 events	350 events	350 events	500 events
Display Language	large back-lit icon	Multiple Languages									
Application	AMF+ATS		Multiple Island or Single Parallel to Mains	Single Parallel to Mains	Auto Transfer Switch & Mains (Utility) Control	AMF+ATS			Multiple Island or Single Parallel to Mains		

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Пермь (342)205-81-47	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Петрозаводск (8142)55-98-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Псков (8112)59-10-37	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владивосток (423)249-28-31	Курган (3522)50-90-47	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Владикавказ (8672)28-90-48	Курск (4712)77-13-04	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Саранск (8342)22-96-24	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Ноябрьск (3496)41-32-12	Сургут (3462)77-98-35	

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

yna@nt-rt.ru || <https://yanan.nt-rt.ru>